

Vad behöver jag veta för att koppla in en Booster?

Vad är driftspänningen på datorn se här



Mät diametern utvändigt



Mät diametern invändigt

(I detta fall 6mm utvändigt och 3mm invändigt)